

# BIMx DESKTOP VIEWER

## MODO VOLAR

Altura fija en Modo Volar  
Perspectiva recta en Modo Caminar  
Girar el modelo en Modo Vista Paralela  
Incrementar / Reducir Zoom en Modo Vista Paralela  
Desplazar el modelo (Pan) en Modo Vista Paralela

## GENERAL

Menú / Navegación  
Dirección del objetivo  
Zoom de Mapa  
Salir

ESCAPE  
Ratón  
Rueda del ratón  
Z y luego ESCAPE

## ATAJOS DE TECLADO

## GALERÍA

Añadir una nueva posición de cámara  
Iniciar el modo de grabación  
Iniciar/parar la grabación  
Salir del modo de grabación  
Reproducir el clip actual  
Reproducir todos los clips

F4  
SHIFT + R  
Botón izquierdo del ratón  
SHIFT + R  
P  
SHIFT + P

