

BIMx DESKTOP VIEWER

MODE SURVOL

Altitude fixe en mode Survol
Perspective droite en mode Promenade
Rotation du modèle en mode Vue parallèle
Agrandir / Réduire en mode Vue parallèle
Recadrage du modèle en mode Vue parallèle

GENERAL

Menu/Navigation ECHAPPEMENT
Zoom Plan Molette de la souris
Quitter Z puis ECHAPPEMENT

RACCOURCIS CLAVIER

GALERIE

Ajouter nouvelle position de caméra F4
Entrer en mode Enregistrement de film MAJUSCULE + R
Lancer / Arrêter enregistrement Bouton gauche de la souris
Sortir du mode Enregistrement de film MAJUSCULE + R
Jouer le film actuel P
Jouer tous les films MAJUSCULE + P

