

BIMx DESKTOP VIEWER

Μέθοδος Πτήση

Σταθερό Όψος σε Μέθοδο Πτήση
Ευθύ Προοπτικό σε Μέθοδο Βάσιμα
Στροφή Μοντέλου σε Παράλληλη Όψη
Zoom (+) / (-) σε Παράλληλη Όψη
Μετακίνηση Μοντέλου σε Παράλληλη Όψη

ΓΕΝΙΚΑ

Μενού / Πλοήγηση
Διεύθυνση Θέασης
Zoom Χάρτη
Εξοδος

ESCAPE
Ποντίκι
Ροδάκι Ποντικιού
Z μετά ESCAPE

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Προσθήκη Νέας Κάμερας
Εγγραφή Αποκόμματος (Είσοδος)
Αρχή / Παύση Εγγραφής
Εγγραφή Αποκόμματος (Εξοδος)
Παίξιμο (Τρέχον Απόκομμα)
Παίξιμο (Όλα τα Απόκομματα)

F4
SHIFT + P
Αριστερό Κλικ Ποντικιού
SHIFT + P
Π
SHIFT + Π

Μενού Κίνηση Ηλιακό Φως Αποτύπωση Παράλληλη Άποψη Περιγράμμα/Έντονο Περιγράμμα Σήκωμα Χαμηλώμα

