

BIMx DESKTOP VIEWER

REPÜLÉS MÓD

Rögzített magasság Repülés módban
Egyenes perspektíva Séta módban
Modell elforgatása perspektívában
Nagyítás/ kicsinyítés perspektívában
Modell elmozgatása perspektívában

ÁLTALÁNOS

Menü/Navigálás ESCAPE
Nézet irányba Egér
Térkép nagyítás Egér görgő
Kilépés Z majd ESCAPE


GYORSBILLENTYŰK

GALÉRIA

Új kameraállás hozzáadása
Filmfelvétel mód aktiválása
Felvétel indítása/ leállítása
Kilépés a filmfelvétel módból
Aktuális film lejátszása
Valamennyi film lejátszása

F4
SHIFT + R
Bal egérgomb
SHIFT + R
P
SHIFT + P

Menü Napfény Képernyő ábra Párhuzamos nézet Kontúrok/ Félkövér kontúrok Emelkedés Süllyedés



Lassú mozgás Gyors mozgás Lehajolás Mozgás Repülés Ugrás Infó eszköz MÉRŐ eszköz Térkép mód Nagyon gyors mozgás Mozgás