

BIMx DESKTOP VIEWER

MODALITÀ VOLO

Altezza fissa nella Modalità Volo
Prospettiva diritta nella Modalità Cammina
Ruota il Modello nella Modalità Assonometria
Riduci/Ingrandisci lo Zoom nella Modalità Assonometria
Spostare il modello nella Modalità Assonometria

GENERALE

Menu/Navigazione
Direzione di vista Mouse
Zoom della Mappa
Esci

ESCAPE

Rotella del mouse
Z poi ESCAPE

SCORCIATOIE DA TASTIERA

GALLERIA

Aggiungi una nuova posizione della telecamera
Passare al modo registrazione video
Avviare/interrompere la registrazione
Uscire dalla modalità di registrazione video
Riprodurre il video corrente

F4
SHIFT + R
Pulsante sinistro del mouse
SHIFT + R
P

