

# BIMx 데스크탑 뷰어

## 비행모드 / 보행모드

높이유지 후 이동(비행모드 시)  
 수평 앵글고정(보행모드 시)  
 모델회전(엑소노메트릭 시)  
 확대 / 축소(엑소노메트릭 시)  
 모델 이동(엑소노메트릭 시)

**일반**  
 메뉴 / 네비게이션 ESCAPE  
 방향전환 마우스 이동  
 확대 / 축소 마우스 휠  
 종료 Z + ESCAPE

## 키보드 단축키

마우스 우클릭  
 마우스 우클릭  
 마우스 이동  
 마우스 휠  
 마우스 우클릭

갤러리 뷰포인트 저장  
 녹화 준비  
 녹화 시작 / 중지  
 녹화 종료  
 녹화 재생  
 처음부터 녹화재생

**갤러리**  
 F4  
 SHIFT + R  
 마우스 좌클릭  
 SHIFT + R  
 P  
 SHIFT + P

