

BIMx DESKTOP VIEWER

MODO DE VOO

Altura Fixa no Modo de Voo
Perspectiva de Nível no Modo de Andar
Rodar o Modelo em Modo de Vista Paralela
Zoom In / Out em Modo de Vista Paralela
Deslocar o Modelo Modo de Vista Paralela

GERAL

Menu/Navegação ESCAPE
Direcção da Vista Rato
Zoom no Mapa Roda do Rato
Sair Z seguido do ESCAPE

ATALHOS DE TECLADO

GALERIA

Acrescentar Nova Posição de Câmara F4
Entrar em Modo de Gravar Clip SHIFT + R
Iniciar / Parar Gravação Botão do Lado Esquerdo do Rato
Sair do Modo de Gravar Clip SHIFT + R
Passar o Clip Actual P
Passar todos os Clips SHIFT + P

Botão do Lado Direito do Rato
Botão do Lado Direito do Rato
Rato
Roda do Rato
Botão do Lado Direito do Rato

