

VIMx DESKTOP VIEWER

РЕЖИМ ПОЛЕТА

Постоянная высота в режиме полета
Прямая перспектива в режиме перемещения
Поворот модели в режиме параллельного вида
Увеличение/уменьшение изображения в режиме параллельного вида
Панорамирование модели в режиме параллельного вида

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Меню/Навигация
Направление вида
Выход

ESCAPE
Мышка
Z и затем ESCAPE

КЛАВИШНЫЕ КОМАНДЫ

ГАЛЕРЕЯ

Добавление места расположения новой камеры
Вход в режим записи клипа
Начать/прекратить запись
Выход из режима записи клипа
Воспроизведение текущего клипа
Воспроизведение всех клипов

F4
SHIFT + K
Правая клавиша мышки
SHIFT + K
3
SHIFT + 3

Меню Перемещение Солнечный свет Снимок экрана Параллельный вид Контур/жирные контур Подъем Спуск

