

BIMx DESKTOP VIEWER

Uçma Modu / Yürüme Modu

Uçma Modunda Sabit Yükseklik
Yürüme Modunda Düz Perspektif
Paralel Görüntü Modunda Modeli Döndür
Paralel Görüntü Modunda Büyüt / Küçült
Paralel Görüntü Modunda Modeli Kaydır

GENEL

Menü/Navigasyon ESC
Bakış Yönü Fare
Harita Büyüt Fare Tekerleği
Çık Z ardından ESC

Sağ Fare Düğmesi
Sağ Fare Düğmesi
Fare
Fare Tekerleği
Sağ Fare Düğmesi

KEYBOARD SHORTCUTS

GALLERY

Yeni Kamera Konumu Ekle
Klip Kayıt Moduna Gir
Kaydı Başlat / Durdur
Klip Kayıt Modundan Çık
Mevcut Klipi Oynat
Tüm Klipleri Oynat

F4
SHIFT + R
Sol Fare Düğmesi
SHIFT + R
P
SHIFT + P

